



Empfehlung zur Reinraumbekleidung

ISO / RR-Klasse	ISO 8 100.000	ISO 7 10.000	ISO 6 1.000
Bekleidungs-konzept	<p>Vlieskopfhaube</p> <p>Reinraumkittel</p> <p>Überziehschuhe oder Reinraumschuhe (max. halboffen)</p> <p>Reinraumhandschuhe (nach Bedarf)</p>	<p>Vlieskopfhaube</p> <p>Reinraumkittel</p> <p>Überziehschuhe oder Reinraumschuhe (max. halboffen)</p> <p>Reinraumhandschuhe (nach Bedarf)</p>	<p>Vollschutzhaube</p> <p>Reinraumoverall</p> <p>Überziehstiefel oder Reinraumschuhe (geschlossen)</p> <p>Reinraumhandschuhe</p> <p>Einwegmundschutz (nach Bedarf)</p>
Wechsel-zyklus	Reinraum-oberbekleidung 1 - 2 x wöchentlich	Reinraum-oberbekleidung 1 - 2 x wöchentlich	Reinraum-oberbekleidung täglich

ISO / RR-Klasse	ISO 5 100	ISO 4 10	ISO 3 1
Bekleidungs-konzept	<p>Vollschutzhaube</p> <p>Reinraumoverall</p> <p>Überziehstiefel oder Reinraumschuhe mit Gamasche</p> <p>Reinraumhandschuhe</p> <p>Einwegmundschutz</p> <p>Reinraumgerechte Zwischenbekleidung (nach Bedarf)</p>	<p>Vollschutzhaube mit Augenschlitz</p> <p>Vlieseinweghaube (darunter)</p> <p>Reinraumoverall</p> <p>Überziehstiefel oder Reinraumschuhe mit Gamasche</p> <p>Reinraumhandschuhe</p> <p>Reinraumgerechte Zwischenbekleidung</p>	<p>Vollschutzhaube mit Augenschlitz</p> <p>Vlieseinweghaube & Einwegmundschutz (darunter)</p> <p>Reinraumoverall</p> <p>Überziehstiefel oder Reinraumschuhe mit Gamasche</p> <p>Reinraumhandschuhe</p> <p>Reinraumgerechte Zwischenbekleidung</p>
Wechsel-zyklus	Reinraum-oberbekleidung bei jedem Betreten des Reinraums	Reinraum-oberbekleidung bei jedem Betreten des Reinraums	Reinraum-oberbekleidung bei jedem Betreten des Reinraums
	Zwischenbekleidung (nach Bedarf)	Zwischenbekleidung täglich	Zwischenbekleidung täglich